

RACC00028 – samonavíjecí strunová hlava 2,4mm – originální návod k obsluze

RACC00028 – samonavíjacia strunová hlava 2,4mm – preklad originálneho návodu na použitie

RACC00028 – automata damilfej 2,4 mm – az eredeti üzemeltetési utasítás fordítása

RACC00028 – samogwintująca głowica rozprężna 2,4 mm - tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi



1)

Nastavte kryt strunové hlavy tak, aby byla šipka a trojúhelník v zákrytu s otvorem pro strunu.

Nastavte kryt strunovej hlavy tak, aby bola šipka a trojúhelník zároveň s otvorom pre strunu.

A damilfej burkolatát állítsa úgy, hogy a nyíl és a háromszög egy vonalban legyen a damilszál nyílással!

Ustaw pokrywę głowicy ozdobnej tak, aby strzałka i trójkąt były wyrównane względem otworu sznurka.



2)

Prostrčte strunu otvorem a protáhněte ji skrz otvor na druhé straně. Nastavte strunu tak, aby z každé strany vyčnívala max. 2 m.

Prestrčte strunu otvorom a pretiahnite ju cez otvor na druhej strane. Nastavte strunu tak, aby z každej strany vyčnievala max. 2 m.

Fűzze át a damilszálat a nyíláson és húzza át az ellentétes oldal nyílásán! Állítsa be a damilszálat úgy, hogy mindkét végén max. 2 m lógjon ki!

Przepchnij sznur przez otwór i przepchnij go przez otwór po drugiej stronie. Ustaw łańcuch tak, aby znajdował się maksymalnie 2 m od każdej strony.



3)

Otáčejte šroubem ve směru šipky (vpravo) dokud se struna nenavine.

Otáčajte šrobom v smere šipky (vpravo) poiaľ sa struna nenavinie.

Forgassa el a csavart a nyíl irányába, míg a damil fel nem tekeredik!

Przekręć śrubę w kierunku strzałki (w prawo), aż sznur się naciągnie.

Dodavateľ pro ČR/SR/PL/HU: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, Jičín, Česká republika

