



Quartzové topidlo Harvey Range Beaver

Návod k použití a instalaci

Quartzové topidlo Harvey Range Beaver (dále jen topidlo) je určeno pro vnitřní prostředí. Nevyzařuje UV ani jiné škodlivé záření, pouze záření infračervené (tepelné) a viditelné (světlo). Vyzařuje příjemné teplo, které se přibližuje slunečnímu záření.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- Topidlo je silný tepelný a světelný zdroj. Nedívejte se dlouhodobě přímo do tepelného zdroje.
- Při delším pobytu přímo v oblasti tepelného záření může dojít k přehřátí organismu (úpal).
- Topidlo nikdy nepoužívejte bez dozoru pro přímý ohřev dětí, nepohyblivých nebo bezmocných osob.
- Před připojením do sítě zkontrolujte, zda napětí na štítku odpovídá napětí v síti.
- Nepoužívejte žádné prodlužovací šňůry nebo rozdvojky, mohou se přehřát a způsobit požár.
- Topidlo je vybaveno bezpečnostní pojistkou, která jej při větším náklonu vypne.
- Při poškození přívodní šňůry topidlo odpojte a nepoužívejte jej. Přívodní šňůra smí být měněna pouze v autorizovaném servisu.
- Topidlo stavte na rovnou, nehořlavou podložku, v poloze podle obrázku.
- Ve směru vyzařování tepla nesmí být žádné hořlavé materiály.
- Udržujte přívodní šňůru v bezpečné vzdálenosti od povrchu topidla a neved'te ji před topidlem.
- Topidlo nesmí být nikdy zakryto – nebezpečí požáru.
- Topidlo smí být umístěno pouze tak, aby nebylo bráněno proudu vzduchu.
- Topidlo lze zapojit přímo k rozvodu, ale to musí zajistit pracovník s předepsanou kvalifikací nebo odborná firma!
- Pozor: Při provozu je povrch topidla velmi horký.
- Nepoužívejte v prostředí s hořlavými i nehořlavými aerosoly a s hořlavinami!
- Topidlo musí být vždy připojeno k rozvodu se zemnicím vodičem.
- Topidlo nikdy nezapojujte přes časový spínač!
- Při jakékoliv manipulaci s lampou nesahejte na její povrch holýma rukama! Stopy po dotyku by se vypálily do skla a tím by se podstatně zkrátila životnost lampy. Při dotyku prstem je třeba sklo důkladně vyčistit měkkým hadříkem, který nepouští chlupy a čistým lihem!
- Pokud i správně dimensované jističe při zapnutí topidla vypínají, použijte jističe s charakteristikou C.

MONTÁŽ

1. Vybalte všechny díly topidla z obalů.
2. Smontujte stojan – z dílu „A“ vyšroubujte pojistné šroubky „D“, nasuňte rám „B“ v poloze podle obrázku a zajistěte jej šroubky „D“.
3. Šrouby „C“ přišroubujte ke stojanu těleso lampy.

ČIŠTĚNÍ

K zajištění optimální účinnosti topidla se doporučuje za 80 až 100 h provozu vyčistit reflektor topidla, případně i lampu měkkým hadříkem, který nepouští chlupy a čistým lihem!

VÝMĚNA LAMPY

Lampy může měnit jen pracovník s předepsanou kvalifikací nebo odborná firma!

- Vytáhněte vidlici ze zásuvky.
- Topidlo nechte vychladnout.
- Odšroubujte boční kryty na tělese topidla.
- Vyměňte lampu(y).
- Našroubujte kryty.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry: š x v x h	430 x 630 x 510 mm
Provozní napětí:	230 V/50 Hz
Příkon:	2 x 1,5 kW
Hmotnost:	7,65 kg

LINKA POMOCI A SERVIS (ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ) A OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH LAMP:

Tel. 485 130 303

Řídicí systémy, spol. s r. o.
Ještědská 90
460 08 Liberec 8

www.bionaire.cz
e-mail: info@bionaire.cz

Náhradní lampy lze zakoupit také v pobočkách v Praze a v Brně, adresy jsou na www.bionaire.cz