


## CMT7E



# SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

1	TRA067	Šroub, kryt motoru	52	TRA039	Rukojeť nastavení záběru, vnitřní část
2	TRA007	Kryt motoru	53	TRA089	Šroub, rukojeť nastavení záběru
3	TRA027	Regulátor rychlosti	54	TRA090	Pružina, povolovací kroužek
4	TRC057	Zástrčka a kabel	55	TRA042	Povolovací kroužek
5	TRA068	Držák uhlíku B	56	TRA047	Pouzdro, metrický šnek
6	TRA069	Držák uhlíku A	57	TRA091	Posilovací kroužek
7	TRA018	Povolení kabelu	57,58,76	TRA052	Spodní tělo motoru a sestava pouzdra
8	TRA070	Šroub, krytka ozubeného čepu	58	TRA004	Spodní tělo motoru
9&10	TRA136	Set vedení ozubeného čepu	59	TRA092	Pružina, hloubkový doraz
11	TRA071	Šroub, vrchní ložisková destička rotoru	60	TRA033	Trubička hloubkového dorazu
12	TRA016	Vrchní ložisková destička rotoru	61	TRA058	Zástrčka, trubička hloubkového dorazu
13	TRA017	Přitažení kabelu	62	TRA046	Pevná rukojeť, vnitřní část
14	TRA072	Šroub, přitažení kabelu	63	TRA093	Šroub, pevná rukojeť, vnitřní část
15	TRA073	Šroub, úchyt vypínače	64	TRA045	Pevná rukojeť, vnější část
16	TRA019	Úchyt vypínače	65	TRA094	Šroub, pevná rukojeť, vnější část
17	TRA054	Vypínač	66	TRA032	Hloubkový doraz - mosazná zástrčka
18	TRA020	Posuvný kryt, vypínač	67	TRA133	Hloubkový doraz - pružina kolečka
19	TRA034	Vodítko, pružina hloubkového dorazu	68	TRA049	Šroub, pojistka spouštění frézky
20	TRA006	Víko skříně, konec vypínače	69	TRA134	Kolečko hloubkového dorazu
21	TRA074	Šroub, kryt vypínače, krátký	70	TRA135	Šroub hloubkového dorazu
22	TRA075	Šroub, kryt vypínače, dlouhý	71	TRA049	Šroub, pojistka spouštění frézky
23	TRA076	Pružina, kryt vypínače	72	TRA098	Šroub, destička páčky pojistky spouštění frézky
24	TRA077	Spojovací drát, hnědý	73	TRA050	Destička, páčka pojistky spouštění frézky
25	TRA078	Spojovací drát, modrý	74	TRA048	Páčka pojistky spouštění frézky
26	TRA079	Šroub, držák uhlíku	75	TRA099	Šroub, páčka pojistky spouštění frézky
27	TRA056	Držák uhlíku	76	TRA051	Pouzdro, ozubené a hladké čepy
28	TRA055	Uhlík	77	TRA101	Šroub, tělo motoru
29	TRA080	Klobouček, držák uhlíku	78	TRA013	Set kleštiny
30	TRA081	Šroub, kolečko pro jemné nastavení	78.1	TRA102	Tělo kleštiny
31	TRA035	Kolečko pro jemné nastavení	78.2	TRA103	Vnitřek kleštiny
32	TRA005	Vrchní část těla motoru	79	TRA104	Pružina, pojistka kleštiny (vnitřní část)
33	TRA003	Stator	80	TRA026	Čep, pojistka kleštiny
34	TRA036	Šnekový hřídel, metrický	81	TRA105	Pružina, pojistka kleštiny (vnější část)
35	TRA082	Šroub pro stator	82	TRA025	Knoflík, pojistka kleštiny
36	TRA083	Magnetický kroužek	83	TRA106	Šroub, knoflík pojistka kleštiny
36&37	TRA127	Magn. kroužek a set úchyty	84	TRA107	Šroub, protitřísková clona
37	TRA084	Úchyt, magnetický kroužek	85	TRA022	Protitřísková clona, zadní část
38	TRA085	Vrchní ložisko rotoru	86	TRA108	Mezivložka pro ozubený čep
39	TRA002	Rotor	87	TRA109	Pojistný kroužek, ozubený čep
40	TRA024	Kryt větráku	88	TRA110	Pružina, ozubený čep
41	TRA086	Šroub, spodní ložisková destička rotoru	89	TRA010	Ozubený čep
42	TRA015	Spodní ložisková destička rotoru	90	TRA011	Hladký čep
43	TRA014	Spodní ložisko rotoru	91	TRA064	Upínací šroub, opěra
44	TRA087	E kroužek	92	TRA111	Pružina, upínací šroub opěry
45	TRA044	Kotouč spojky	93	TRA021	Protitřísková clona, přední část
46	TRA043	Kolečko spouštění frézky	94	TRA023	Vakuová clona
47	TRA037	Kolečko šneku, metrické	95	TRA030	Kolečko revolverového dorazu
48	TRA088	Pružina, kolečko pro volbu režimu nastavení záběru	96	TRA112	Matice, kolečko revolverového dorazu
49.1	TRA040	Kolečko pro volbu režimu nastavení záběru	97	TRC028	Revolverový doraz
49.2	TRA132	Pružina	98	TRA113	Šroub, kolečko revolverového dorazu
49.3	TRA131	Kolečko pro volbu režimu nastavení záběru, zadní část	99	TRA114	Pružina, revolverová záračka
50	TRA038	Rukojeť nastavení záběru, vnější část	100	TRA029	Zachycovací kulička revolveru
51	TRA041	Rukojeť nastavení záběru, hřídel	101	TRA008	Základna
			89, 90, 101,103	TRA125	Základna a set základny

102	TRA115	Šroub, otočný čep revolverové zarážky
103	TRA116	Upínací pouzdro, čepy
104	TRA009	Deska základny
105	TRA117	Vratový šroub, připevnění opěry
106	TRA118	Šroub, základová deska
107	TRA119	Křídlová matice, pomůcka pro řezání kružnic
107-111	TRA128	Deska opěry a set pro řezání kružnic
108	TRA120	Podložka, set pro řezání kružnic
109	TRA059	Deska opěry
110	TRA063	Otočný čep setu pro řezání kružnic
111	TRA121	Šroub, set pro řezání kružnic
112	TRA122	Šroub, posuvný úchyt opěry
112-116	TRA126	Set opěry
113	TRA061	Posuvný úchyt opěry
114	TRA060	Posuvné čelo opěry
115	TRA123	Šroub, posuvný úchyt opěry
116	TRA062	Upínací šroub, posuvný úchyt opěry
117	TRA129	Redukční kleština 1/4"
118	TRA124	Řezný nástroj 1/2"
119	TRA066	Maticový klíč
-	PUC526	Návod k obsluze